

Marca;

PRISMA®

GRUPO PRISMA PRO

PRISMA PRO

DISPARADOR FX

NOVEDAD!

Consola de efectos DMX512 compacta para fiestas, DJ y gira: dispara hasta 32 grupos de aparatos FX por una sola línea DMX con un gran botón FIRE, llave de armado y pantalla a color. ¡Conócela!

Especificaciones;

Pantalla: LCD a color de 2,4"
Control: 1 a 32 grupos de direcciones DMX
Salidas: DMX XLR 3 y 5 pines, USB-A
Aparatos: 5 tipos integrados + CUSTOM (32 ch)
Patrones de disparo: 5 (Sync y secuencias)
Modos: JOG, temporizado y ciclo
Duración: 0-999 s (0 = modo JOG)
Intervalo: 0-999 s
Solapamiento: 0-100 %
Dirección inicial: 1-512
Canal de seguridad: 0-512, valor 0-255
Interruptor de seguridad: llave DMX ARM
Alimentación: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Potencia: 10 W
Batería: 1 x 18650 (no incluida), aprox. 24 h
Temperatura de trabajo: -20 a 50 ºC
Dimensiones: 166 x 161 x 118 mm
Peso: 1,25 kg

Contacto;

+34 615 926 188
pedidos@grupoprismapro.com
Calle del Polio 35 / Beniparrell
46469